

綿菓子機のメンテナンスの仕方

注意：綿菓子機は使用終了時に入れた砂糖をすべて綿菓子で出してください。

用意するもの
洗面器・お湯・綿菓子機の本体部分(釜をはずしたもの)



洗面器に間で底から5cm目印までお湯を入れる



本体のメモリを0に戻す



洗面器に本体を反転、湯にネット部分を浸して砂糖を溶かす
約3分程度



横に倒して電源を入れ
モーターを回し水を切ります。
水が飛ぶので注意してください。
回転部分には絶対に触れないように！

